


Microcat Pro 为您的经销商提供无与伦比的灵活性。网络响应式应用程序使零件部员工能够摆脱零件柜台的束缚，因此即使在车辆旁边或外出时，您也可以查找零件。

随时随地销售零件

使用 Wi-Fi
或移动数据联网

从平板电脑中访问原装
零件数据

直接从车辆上扫描车辆
识别号



任务和订单在所有设备
上均同步


客户标签和备注可以跨
设备共享

捏拉、缩放以及通过电
子邮件发送插图




适用于 Android
和 iOS 平板电脑

识别车辆

首先在车辆搜索框中通过车辆识别号识别车辆，或跳入并使用全局搜索功能，只需通过一个简单的步骤即可执行车辆和零件搜索。



小贴士：


- 车辆搜索类型因制造商的不同而异。
- 要访问“设置”，点击  图标。
- 要访问“活动的任务”，点击  图标。
- 要扫描客户车辆上的的车辆识别号，点击  图标。

MICROCAT[®] PRO

- 1 浏览主要屏幕。
- 2 通过车辆识别号、部分车辆识别号或客户标签识别车辆。
- 3 查看活动的任务并重新加载正在进行的任务。
- 4 使用设备的摄像头直接从客户的车辆上扫描车辆识别号。

选择零件

使用插图索引或全局搜索功能快速准确地找到想要的零件。查看插图，将零件添加到订单中，并随时访问购物车。



小贴士:


- 要展开或折叠车辆详细信息，请点击 图标。
- 要返回上一步，请点击 图标。
- 要浏览插图，请用两个手指向左或向右滑动。
- 要开始搜索零件，请点击 图标。

MICROCAT[®] PRO



- 1 点击 图标查看车辆详细信息。
- 2 使用 图标或浏览路径在各个部分之间导航。
- 3 使用插图图标添加备注并通过电子邮件发送图像。
- 4 查看活动的任务或设置。
- 5 访问购物车。
- 6 点击 图标搜索零件。
- 7 点击插图编号以显示零件数据卡并订购零件。

订单



完成订单并通过电子邮件向客户发送专业报价。您可以保存订单并通过“保存的订单”选项卡进行访问。在台式计算机上也可以访问所有保存的订单。



小贴士:

- 要查看零件的图像，请点击  图标。
- 要保存订单以供日后再次使用，请点击保存为报价。
- 要复制和粘贴零件详细信息，请点击  图标。

MICROCAT[®] PRO

- 1 使用导航栏访问订单屏幕。
- 2 查看和编辑订单详细信息或跟踪您保存的订单。
- 3 点击  图标以查看或添加客户详细信息。
- 4 通过电子邮件发送订单或将其保存为报价。
- 5 使用  图标删除订单中的项目。
- 6 查看订单的总价。

经销商管理系统 (DMS) 集成

Microcat Pro 仅支持使用批处理和 MMP 连接在服务器上安装经销商管理系统 (DMS) 集成。

对于其他类型的经销商管理系统 (DMS) 连接，转到您的台式计算机并访问活动的任务和保存的订单，以将零件传送至经销商管理系统 (DMS)。

联系客户服务以获取经销商管理系统 (DMS) 集成方面的帮助。

主要功能

MICROCAT[®] PRO



车辆识别号扫描

点击车辆识别号扫描图标，轻松识别客户的车辆。

您可以扫描车辆识别号条形码，
或完整的 17 个字符的车辆识别号。

只有黑白显示的车辆识别号才能扫描成功。



全局搜索

点击搜索图标使用“全局搜索”框。
只需输入索引号、零件描述、
零件号或部位即可。然后按搜索图标。
您也可以输入多词描述和多个索引号。



活动的任务

每次您识别车辆并订购某些零件时，
您的任务都会保存为活动的任务。
在台式计算机上也可以访问所有活动的任务。
这意味着您可以轻松地在平板电脑和台式计算机
的“活动的任务”下访问任务。

